

Ku?na pe?nica 34cm - sa?



Ru?no pravljeni kerami?ka ku?na pe?nica pre?nika 34cm

RejtingJoš uvek neocenjen

Cena

Prodajna cena3.795,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a?[EtnoKeramika](#)

| | |
|---------------------|-------|
| Opis Pre?nik | 34 cm |
| Visina bez poklopca | 5 cm |
| Visina sa poklopcem | 22cm |

[Uputstvo za upotrebu i održavanje](#)

- Kada prvi put koristite kerami?ki sa?, preporu?uje se da ga dobro operete vodom, i dok je još vlažanda se postavi na vatru ili u rernu i premaže uljem, maslinovim uljem, maslacem ili svinjskommaš?u.
- Ako koristite plinsku ringlu, preporu?ujemo da u sa? prvo sipate pola litre vode, zatim gapostavite na ringlu dok voda ne ispari, pa posle toga da dodate masno?u.
- Nakon što se masno?a zagreje, možete po?eti da postavljate hranu.
- Za svako naredno kuvanje, koli?ina koriš?ene mast imože se smanjiti, ali ne bi trebalo da izostane.
- Kada se koristi sa? sa poklopcem, samo se sa? podmazuje, a za poklopac je dovoljno da se pokvasivodom.
- Ukoliko koristite sa? sa poklopcem duže od sat vremena, potrebno je povremeno proveritida li treba dosuti vodu.
- Nakon upotrebe sa? i poklopac se peru toplom vodom bez upotrebe abraziva kao što je žica zadoma?instvo.
- Bolji rezultati ?iš?enja ?e se posti?i ako pre pranja iscedite pola limuna na stranu nakojoj ste spremali hranu i ostavite da odstoji 5-10 minuta.

Ne koristiti na indukcionim plo?ama za pripremanje hrane.